(Für Länder in Europa und Ozeanien)
Die Ölwechselanzeige leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, das Motoröl zu wechseln. Wählen Sie das Ölwechselintervall aus dem Informationsfenster aus. Die Anzeige leuchtet bei Erreichen der ersten 1000 km (600 Meilen) auf. Das voreingestellte Intervall kann in 12 Stufen von 1000 km (600 Meilen) bis 12.000 km (7500 Meilen) angepasst werden.

Rückstellen der Ölwechselanzeige:
1. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Halten Sie den **UP-Schalter** gedrückt, drehen Sie den Zündschalter auf die Stellung „ON“ (Ein) und halten Sie den **UP-Schalter** für 4 Sekunden gedrückt.
3. Der Ölwechselzähler wird zurückgestellt und die **Ölwechselanzeige** blinkt dreimal und erlischt dann.

Voreinstellen des Ölwechselintervalls:
1. Halten Sie auf dem Bildschirm für das Ölwechselintervall den **DOWN-Schalter** oder **SELECT-Schalter** ⮟ etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
   - Die Ölwechselanzeige blinkt.
   - Der Rücksetzwert vom letzten Ölwechsel (Kilometerstand) blinkt dreimal.
   - Der aktuell eingestellte Intervallwert wird angezeigt.
2. Drücken Sie den **DOWN-Schalter** oder den **SELECT-Schalter** ⮟, um das Intervall in Schritten von 500 km (300 Meilen) von 6000 km (3600 Meilen) auf 500 km (300 Meilen) zu verringern. Drücken Sie den **UP-Schalter** oder den **SELECT-Schalter** ⮝, um das Intervall in Schritten von 500 km (300 Meilen) von 500 km (300 Meilen) auf 6000 km (3600 Meilen) zu erhöhen.

(Für Länder in Europa und Ozeanien)
Drücken Sie den **DOWN-Schalter** oder den **WAHLSCHALTER** ▼, um das Intervall zu verringern.
Drücken Sie den **UP-Schalter** oder den **WAHLSCHALTER** ▲, um das Intervall zu erhöhen. Es stehen zwölf Intervalleinstellungen im Bereich von 1000 km (600 Meilen) bis 12.000 km (7500 Meilen) zur Verfügung.

3. Halten Sie den **DOWN-Schalter** oder den **SELECT-Schalter** ▼ für 2 Sekunden gedrückt, um die Voreinstellung zu verlassen.

ZUR BEACHTUNG:

- *Das Voreinstellintervall kann nach der ersten Rücksetzung eingestellt werden.*
- *Stellen Sie die Anzeige nach dem ersten Ölwechsel zurück.*
- *Stellen Sie die Anzeige nach einem Ölwechsel auch dann zurück, wenn sie nicht erscheint.*
- *Durch eine Änderung des Voreinstellintervalls wird die Anzeige nicht zurückgestellt.*
- *Das Voreinstellintervall wird vom Werk auf 1000 km (600 Meilen) eingestellt.*

EINSTELLUNG / RECHTLICHE HINWEISE

- „EINSTELLUNG“ ermöglicht es Ihnen, die Drehzahlanzeige, die Hintergrundfarbe, die Helligkeit und die Einheiten des Instruments einzustellen.
- „RECHTLICH“ ermöglicht Ihnen, rechtliche Hinweise hinsichtlich des Funkgesetzes zu überprüfen.

SETTING/LEGAL